

Montážní návod Floorify Gluedown Planks & Tiles

Verze: 01/12/2024

CZ

RÁDI VÁM POMŮŽEME

Jsme Vám vždy k dispozici pro všechny Vaše dotazy na adrese info@parketkoncept.cz nebo telefonicky na čísle +420 518 351 005 od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

KDE MŮŽETE POLOŽIT PODLAHU FLOORIFY GLUEDOWN?

Floorify Gluedown Planks & Tiles je estetická podlahová krytina určená pro rezidenční a projektové použití ve vnitřních vytápěných/izolovaných prostorách. Výrobek není určen pro venkovní použití ani pro nevytápěné/neizolované prostory, jako jsou obytné vozy, lodě, verandy nebo solária. Optimální teplota pro použití podlahy je 18-25 °C.

Podlaha je vhodná i pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, toalety nebo kuchyně. Není vhodná do prostor se zabudovaným odvodem vody, jako jsou sprchy, sauny, bazény nebo jiné mokré prostory.

Chraňte podlahu před extrémním přímým ohřevem (povrch podlahy lokálně >60 °C). U krbu nebo kamen vždy používejte krbovou desku nebo nehořlavou podložku.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Je důležité, abyste boxy s podlahovými panely Floorify vždy skladovali a/nebo přepravovali na suchém a pevném povrchu, v úhledných hromádkách, položené na plocho (aby nepřečnívaly) a nikdy ne ve svislé poloze.

Podlahu Floorify skladujte v interiéru a v teplotním rozmezí 2-40 °C.

POTĚR (PODKLADOVÁ VRSTVA)

NEROVNOSTI

Pro optimální výsledek je nezbytná důkladná příprava potěru.

Potěr musí být čistý, vyrovnaný, trvale suchý a stabilní. Odstraňte všechny stopy omítky, barvy, lepidla, oleje, mastnoty atd.

Podklad nesmí mít výškový rozdíl podlahy větší než 3 mm na 2 běžných metrech nebo 1 mm na 20 cm.

Jakékoli výškové rozdíly budou mít negativní vliv na vzhled podlahy.

ZBYTKOVÁ VLHKOST

Čerstvě vylitému potěru, betonu nebo anhydritovému potěru vždy dopřejte dostatečný čas na vyschnutí. Obsah vlhkosti potěru nesmí před pokládkou a během jeho životnosti překročit následující hodnoty:

	Cementový potěr	Anhydrit
Žádné podlahové vytápění	<2% CM	<0,5% CM
S podlahovým vytápěním	<1,5% CM	<0,3% CM

Vždy mějte na paměti výše uvedené hodnoty!

Výsledky měření vlhkosti vždy měřte, zaznamenávejte a uchovávejte. Uvědomte si, že v hlubších vrstvách může být ještě mnoho zbytkové vlhkosti. V případě použití podlahového vytápění nechte potěr před zahájením protokolu o vytápění dostatečně přirozeně vyschnout.

Před montáží musí vždy proběhnout předepsaný počáteční zátop topné soustavy doložený protokolem oprávněné osoby, podle předepsaného diagramu ohřevu (- 37 - 51 dnů).

Beton přímo lity na sádkové a kamenné potěry by měl být opatřen účinnou paropropustnou membránou (DPM). Při instalaci DPM a použití vyrovnávací hmoty postupujte podle podrobných pokynů výrobce.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lepené dílce (prkna a dlaždice) Floorify jsou vhodné pro podlahové vytápění na bázi vody, zabudované do potěru. Není vhodný v kombinaci s infračervenými topnými systémy z důvodu příliš rychlých teplotních změn. Lepené dílce ale můžete pokládat i na elektricky vytápěné podklady.

Teplota podlahové krytiny Floorify nesmí překročit 27 °C. Teplotu podlahového vytápění můžete postupně zvyšovat nebo snižovat, maximálně však o 5 °C za 24 hodin. Podlahové vytápění zcela vypněte nejméně 48 h před instalací. U podlahového chlazení by rozdíl mezi teplotou podlahy a teplotou v místnosti neměl nikdy překročit 4 °C.

PŘED INSTALACÍ**AKLIMATIZACE**

Podlahu je nutné skladovat ve vodorovné poloze po dobu nejméně 24 hodin v místnosti, kde má být podlaha Floorify instalována.

Maximálně 6 krabic může být naskládáno na sebe, rozloženo v místnosti a nesmí být v blízkosti topných těles nebo na přímém slunci. Za chladného počasí (venkovní teplota <10 °C) doba aklimatizace je minimálně 48 hodin.

VÝROBNÍ ČÍSLO

Dvě různé šarže se mohou mírně lišit barvou nebo leskem. Proto doporučujeme pracovat vždy se stejnou šarží. Před pokládkou podlahy si to zkontrolujte.

Drobné barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny stejné šarže přispívají k přirozenému vzhledu podlahy.

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Kontrolu je třeba provádět za optimálních světelných podmínek, před instalací a během ní. Podlahové dílce s viditelnými vadami nelze nikdy instalovat. Nainstalovaný dílec s viditelnou vadou se považuje za převzaté.

Při pokládce míchejte podlahové dílce z různých balení. Tím se zajistí dobré rozložení různých podlahových dílců a zamezí se případným barevným kontrastům. Pro dosažení co nejkrásnějšího a nejprirozenějšího výsledku se vyvarujte pokládání dvou stejných podlahových dílců blízko sebe.

PŘESAHA 30 CM

Vždy dbejte na to, aby mezi dvěma koncovými spoji byla minimální vzdálenost 30 cm. To zajistí nejen hezčí konečný výsledek, ale také zabrání vzniku slabých míst v podlaze. Pro dosažení přirozeného efektu měňte délku přesahu.

ZMĚŘENÍ PROSTORU

Před montáží je důležité změřit prostor. Toto měření vám pomůže určit, zda je třeba první řadu řezat, abyste dosáhli rovnoměrného rozložení vlevo a vpravo. První a poslední řada by měla mít šířku minimálně 1/3 šířky podlahového dílce. Chodba je často důležitým referenčním bodem v domě. Než začnete, vytvořte si montážní plán.

PROŘEZ

Pro zohlednění odpadu doporučujeme objednat o 5-7 % více podlahové krytiny, než je instalovaná plocha. Upozornění: jedná se o orientační údaje. Přesné procento se může lišit v závislosti na prostoru a tvaru místnosti.

MONTÁŽ

TEPLOTA

Během montáže je třeba udržovat teplotu 18-25 °C. Podklad musí mít teplotu nejméně 15 °C. Během montáže se vyhněte přímému slunečnímu záření.

LEPENÍ

K lepení podlahy vždy používejte vhodné lepidlo a doporučenou zubovou stěrku. Vhodné penetrace konzultujte s dodavatelem lepidla a při ošetřování podkladu se řiďte jeho radami. Lepidlo by mělo být vždy přepravováno, skladováno a aklimatizováno podle pokynů výrobce.

PO MONTÁŽI

Podlaha by měla být vždy válcována 50-65kg válečkem, aby byla zajištěna optimální přilnavost. Před chůzí po podlaze vyčkejte alespoň 4 hodiny po pokládce. Před umístěním nábytku do místnosti vyčkejte alespoň 24 hodin. Vždy se řiďte pokyny dodavatele lepidla.

PREVENCE

PREVENCE

Některá jednoduchá preventivní opatření vám pomohou zachovat vzhled a maximalizovat životnost vaší podlahy Floorify:

1. Nainstalujte čistící rohož, abyste zabránili vniknutí nečistot.

Při výběru podlahové rohože dbejte na to, aby podklad rohože netvořila guma.

nebo latex. Ty mohou způsobit změnu barvy podlahy Floorify.

Nohy nábytku a židlí vždy chraňte kvalitními měkkými ochrannými krytkami nebo plstí. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo znečištění. Udržujte je v suchu a v případě potřeby je vyměňte.

Nahromaděné nečistoty pod posuvným nábytkem mohou způsobit poškození a poškrábání. Povrch podlahy mohou poškodit také nesprávné tvrdé krytky.

3. Kolečka

Pod kancelářské židle umístěte měkká, široká kolečka, která jsou vhodná pro vinylové/ PVC podlahy, křesla nebo použijte vhodnou podložku na podlahu pro dodatečnou ochranu. Nikdy nepoužívejte malá, tenká a tvrdá kolečka.

4. Stěhování nábytku

Těžké předměty nebo nábytek nikdy netahejte po podlaze, ale zvedejte je.

5. Zamezení změny barvy

Každá podlahová krytina se pod (dlouhodobým) vlivem slunečního záření zabarvuje, ať už se jedná o parkety, laminát, PVC/vinyl nebo koberec. Aby nedošlo ke změně barvy je důležitá dobrá ochrana před slunečním zářením.

6. Vysavač

Používejte kvalitní vysavač s měkkým kartáčem a zkontrolujte, zda se kolečka plynule otáčejí, abyste mohli aby nedošlo k poškrábání.

7. Vyhněte se kontaktu s gumou

V případě delšího kontaktu vinylu/PVC s gumou nebo latexem může dojít k trvalému tmavě hnědému zabarvení v důsledku migrace (např. gumový kroužek pod odpadkovým košem, gumové rohožky, jízdní kola atd.). Gumové krytky pod nábytkem mohou rovněž způsobit šmouhy v důsledku tření. Doporučujeme proto zkontrolovat veškerý nábytek a veškeré nádoby, zda neobsahuje gumové krytky, a opatřit je správnou ochranou.

ČIŠTĚNÍ

Podlaha se snadno čistí vodou. Pokud chcete použít čisticí prostředek, zvolte PH neutrální prostředek, jako je náš jemný čisticí prostředek Conny, aby nedošlo k poškození vrchní vrstvy. Více informací o údržbě naleznete na našich webových stránkách.

PARNÍ ČISTIČ

Použití parního čističe se širokým náustkem a v kombinaci s utěrkou s vhodným mikrovláknem, lze použít hadřík. Udržujte kontakt páry s podlahou Floorify co nejkratší a nastavte čistič na nejnižší stupeň.